- 1. Отключите микрофон от компьютера.
- 2. Запустите утилиту «flash_loader».



3. В открывшемся окне нажмите кнопку «Browse».



4. В открывшемся окне выберите файл «ZsJUJING_M01_WS102_V9(47119C5A).up» и нажмите кнопку «Открыть».

挟			•		?
^ :	名称 ^	修改日期			类型
	EN flash_loaderV1.2.5_20220809	2022/12/7	11:54		文件夹
	flash_loader_V1.0.9(1)	2022/12/7	11:46		文件夹
	ZsJUJING_M01_WS102_V9(47119C5A)	2022/12/7	11:40		UP 文件
nr DS 厚					
~ <					>
文件名(N	l): ZsJUJING_M01_WS102_V9(47119 ∨ u	p file(*.up)			\sim
		打开(0)	-	取消	

5. Установите флаги «Auto» и «Reset after update».

File: C:\Users\/	dministrator\Desktop\麦克风升级包\ZsJUJIW	_MO1_W Browse
CheckCode <mark>6</mark>	2C8E01E-47119C5A	
🔽 Auto	🛛 External flash 🗹 Reset afte	er update
The second secon		
Lrai, or	ly	
	\setminus /	
	\sim	
	Click to switch device property	
Log:		Clear

6. Удерживая нажатой кнопку микрофона, подключите его к компьютеру. Затем отпустите кнопку.



7. Утилита автоматически выполнит прошивку микрофона. Дождитесь окончания процесса, отключите микрофон от компьютера, затем снова подключите микрофон к компьютеру.

8. Если микрофон выведен из строя прерыванием процесса прошивки, то его можно восстановить, повторно выполнив прошивку.